

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



Lada Vesta
Lada Vesta Cross
Lada Vesta SW
Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta Sport

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!
Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глаз

Порядок установки:

1



Открутить верхний болт крепления крышки капота.
Установить кронштейн как показано на фото, зафиксировать кронштейн болтом.

2



Открутить болт крепления крыла и установить кронштейн крыла как показано на фото; зафиксировать кронштейн болтом.

3



Установить болты - шарниры, как показано на фото.

4



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз.
Аналогично установить крепления и упор на другую сторону.
Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля.
При первом использовании рекомендуется прокачать упоры, путём подъёма и опускания капота 5-6 раз.