

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



Opel Astra J
(09-17)

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!
Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Газлифт (2 шт.)



Болт - шарнир М8 (4 шт.)



Гайка М8 (4шт.)



Кронштейн капота (2 шт.)



Кронштейн крыла (2 шт.)



Шайба М8 (4шт.)

ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глаз

Порядок установки:

1



Открутить болт крепления крыла и установить кронштейн кузова в сборе с болтом - шарниром (+гайка +шайба), как показано на рисунке.

2



Открутить верхний болт крепления крышки капота и установить кронштейн в сборе с болтом - шарниром, как показано на рисунке.

3



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз.

Аналогично установить крепления и упор на другую сторону.

Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля.

При первом использовании рекомендуется прокачать упоры, путём подъёма и опускания капота 5-6 раз.