

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



KIA Ceed II  
(2012 - 2018)

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!  
Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



#### ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

#### ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьёзные травмы глаз

## Порядок установки:

1



Открутить нижний болт крепления капота и установить кронштейн капота, как показано на фото. Закрепить кронштейн штатным болтом. В кронштейн установить болт шарнир М8 с помощью гайки М8.

2



На капот установить кронштейн как показано на рисунке, закрепив его штатными болтами. В кронштейн установить болт - шарнир М8 с помощью гайки М8.

3



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры (для установки металлического шара на шарнир, отстегните “серьгу” застёжку, выньте её, далее наденьте шар на шарнир и вставьте застёжку обратно).

Установка **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз. Аналогично установить крепления и упор на другую сторону.

Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля.

При первом использовании рекомендуется прокачать упоры уперев их в пол и нажав до закрытия (4-5 раз).