

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



Kia Rio 4 (X-Line)

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!  
Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



#### ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

#### ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьёзные травмы глаз

## Порядок установки:

1



Открутить нижний болт крепления капота и установить кронштейн капота, как показано на фото. Закрепить кронштейн штатным болтом. В кронштейн установить болт шарнир М8 с помощью гайки М8.

2



Далее нужно собрать кронштейн крыла с болтом шарниром М6, как показано на рисунке снизу. Для этого использовать гайку М6. Готовый кронштейн в сборе установить на крыло автомобиля, как показано на фото слева и закрепить штатными болтами.



3



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры. Установка **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз. Аналогично установить крепления и упор на другую сторону.

Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля.

При первом использовании рекомендуется прокачать упоры уперев их в пол и нажав до закрытия (4-5 раз).